



CRYPTIC

3 piece universal hubs

Inhalt des Kartons: 4 Felgen mit Schrauben und Lagern 6001,
28 x 12 x 8mm

1 Felge besteht aus: 2 Felgenschalen, 1 Zentrier- und Abstandsbuchse,
6 Schrauben M4 x 40 V2A, 6 Muttern M4 V2A,
2 Kugellager 6001

Montage:

1. Nehme eine vorbereitete Felge aus dem Karton
2. Hebe die Hälfte mit den Schrauben ab und lege den Reifen mit dem Ventil nach oben in die untere Hälfte. Achte darauf, dass der Reifen ein wenig mit Luft gefüllt ist.
3. Stecke nun die Felgenhälfte wieder mit der unteren zusammen, sodass das Reifenventil durch das Loch der beiden zusammengeführten Felgenhälften ragt.
4. Hebe das gesamte Paket jetzt am besten im Felgenstern hoch, und schraube die Felge mit den Schrauben und den mitgelieferten Muttern zusammen.
5. Löse jetzt die Schrauben wieder um eine Umdrehung.
6. Nun werden Lager und Abstandshülse eingebaut
7. Jetzt schiebst Du das komplette Rad auf die Achse des Mountainboards und befestigst es mit der Achsmutter.
8. Ziehe nun die Schrauben der Felge wieder fest.
9. Jetzt kannst Du den Reifen nach Belieben mit Luft befüllen

Konstruktionsbedingt erzielst Du optimale Rundlaufergebnisse, wenn Du die Schrauben nicht auf einmal, sondern nach und nach festziehst und dabei einen eventuellen leichten Seitenschlag der Felge durch leichtes Klopfen mit einem Kunststoffhammer oder dem Handballen ausrichtest.

Enjoy riding with the CRYPTIC unihubs!!!
FLAME-Mountainboards

